

Pour une utilisation optimale de votre batterie

1. Lorsque la batterie est pleine, elle est composée de 10 segments, l'affichage indique 3 segments rouges et 7 segments verts.

Lorsque le niveau de charge baisse, les segments s'éteignent progressivement de droite à gauche.

La batterie ne doit être rechargée que lorsque tous les segments verts ont disparu et qu'il ne reste plus que les segments rouges affichés.

2. Pour la recharge, branchez la fiche du chargeur sur une prise secteur.

Pendant la charge, le voyant du chargeur affiche deux témoins rouges.

Une fois la charge terminée, le chargeur affiche un témoin rouge et un témoin vert indiquant que la batterie est entièrement chargée.

La durée de charge habituelle est de 6 à 10 heures ; la durée exacte dépend de la capacité restante et de l'état de la batterie.