


1. Insérer les fourches du chariot jusqu'au bout des tunnels de fourche de la benne.



2. Écarter les fourches du chariot vers l'extérieur jusqu'à ce qu'elles se bloquent.




3. Pour une manipulation en toute sécurité, serrer le verrouillage intégré aux tunnels de fourches.




4. Vous pouvez maintenant soulever la benne basculante pour la vider.



5. Roulez prudemment vers le bord du conteneur dans lequel vous voulez vider vos déchets. Abaissez la benne basculante au-dessus du bord en vous assurant que le bouton poussoir est situé à l'extérieur.



6. En roulant en douceur, appuyer le bouton de vidange automatique sur le bord du conteneur ou utiliser le levier de vidange manuelle sur le côté pour incliner/vider la benne.



7. Vider la benne.



8. Pour un vidage complet, soulever la benne pour ainsi en extraire tous les déchets.



9. Lorsqu'elle est vide, soulevez-la afin de ne pas cogner le conteneur à déchets puis abaissez-la au sol tout en reculant lentement de manière à ce que le bac bascule à nouveau sur le châssis.



10. Assurez-vous d'entendre un déclic et vérifiez que le bac est bien remis en place sur le chassis. Vous pouvez à nouveau remplir la benne de déchets.

