

SYSTEMES DE RANGEMENT UNIVERSEL/ SYSTEMES D'ETAGERES

Étagères faciles à monter prévues pour des articles encombrants. Facile à prolonger de manière flexible selon les besoins. Les étagères peuvent être ancrées au sol. Cran de sûreté afin de verrouiller les traverses aux échelles. Une barre d'intervalle doit être utilisée lors d'un montage dos à dos. La barre d'intervalle pour l'étagère universelle doit être de 200 mm (No.Art. 4050072082). La barre d'intervalle pour l'étagère à pneus doit être de 300 mm (No.Art. 4050072084).

Recommandations : 3 barres d'intervalles par pignon.

Les écrous et les boulons ne sont pas fournis avec les barres d'intervalles !

- Couleur RAL 7016 et 7042



Aggloméré de 19 mm!

TRAVERSES

No.Art.	4050072050	4050072051	4050072052
Titre	Traverses	Traverses	Traverses
Longueur mm	1500	2000	2700
Charge maximale kg	580 par paire	400 par paire	220 par paire



ECHELLES

No.Art.	4050072056	4050072058	4050072060	4050072062	4050072064	4050072066
Titre	Echelle 2000x450 mm (HxL)	Echelle 2500x450 mm (HxL)	Echelle 3000x450 mm (HxL)	Echelle 2000x600 mm (HxL)	Echelle 2500x600 mm (HxL)	Echelle 3000x600 mm (HxL)

AGGLOMERE

No.Art.	4050072068	4050072070	4050072071	4050072072	4050072074	4050072076
Titre	Aggloméré	Aggloméré	Aggloméré	Aggloméré	Aggloméré	Aggloméré
Longueur x largeur mm	1485x398	1985x398	2685x398	1458x550	1985x550	2685x550

ACCESSOIRES

No.Art.	4050072080	4050072082	4050072084
Titre	Cran de sûreté	Barre d'intervalle 200 mm	Barre d'intervalle 300 mm
Nombre par emballage	2	1	1


CRAN DE SURETE



BARRE D'INTERVALLE



BARRE D'INTERVALLE



Les écrous et les boulons ne sont pas fournis avec les barres d'intervalles!

ETAGERE A PNEUS

Même finition que l'étagère universelle (page 24), mais sans tablette en aggloméré. Pour les étagères à pneus, les échelles doivent être adaptées à la taille des pneus avec une profondeur de 450 mm.

Exemple

IMAGE 1 = 3 échelles (No. Art. 4050072058) + 12 traverses (No. Art. 4050072051) = Capacité de 60 pneus.

